

KOMPAKтни VEČNAMENSKI TRAKTORJI S SPREDNJIM NAKLADALNIKOM

IZRAZITA NADGRADNJA



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

POPOLNO UJEMANJE

Ko potrebujete nakladalnik, potrebujete takšnega, ki je zasnovan za popolno delovanje s traktorjem in njegovim hidravličnim sistemom. Prav to dobite z nakladalniki John Deere serije E in R za kompaktne večnamenske traktorje.



NAKLADALNIKI SERIJE E

Ali imate traktor 3E? Te fiksno nameščene nakladalnike smo izdelali posebej za vse, kar z njimi počnete vsak dan.

NAKLADALNIKI SERIJE R

Nakladalniki serije R ponujajo vrhunsko zmogljivost in udobje z montažnim sistemom Quik-Park™ z vgrajenimi parkirnimi stojali.



SISTEM ZA PRITRDITEV NAKLADALNIKA QUIK-PARK™

Nakladalniki serije R so zasnovani za enostavno montažo in odstranjevanje brez uporabe orodja. Parkirno stojalo je pritrjeno na sprednji okvir traktorja in med delovanjem nakladalnika postane njegov sestavni del. Za spust nakladalnika v parkirni položaj po odpiranju zapahov samo dvignite krmilno palico.



MEHANSKO SAMONIVELIRANJE

Ne glede na to, ali ste novinec ali izkušen uporabnik nakladalnika. Za enakomerno obremenitev je potrebna spretnost. Modeli 300E ter 120R, 220R in 440R imajo možnost mehanskega samoniveliranja, pri katerem priključek med dvigovanjem in spuščanjem ohranja nastavljeni kot.



ZDRUŽLJIVOST TRAKTORJA/NAKLADALNIKA

Za kompaktne večnamenske traktorje je na voljo šest modelov nakladalnikov serij E in R.

	120R	220R	300E	320R	440R
1026R, 2026R	■	–	–	–	–
2032R, 2038R	–	■	–	–	–
3025E, 3038E	–	–	■	–	–
3039R, 3046R	–	–	–	■	–
4052R, 4066R	–	–	–	–	■

SPECIFIKACIJE NAKLADALNIKA 120R

			2026R	1026R	2026R	1026R
SPREDNJE PNEVMATIKE			23 × 8,50-12 6PR R4 CL	18 × 8,50-10 4PR R4	23 × 8,50-12 6PR R4 CL	18 × 8,50-10 4PR R4
NAKLADALNIK			120R NSL	120R NSL	120R MSL	120R MSL
Nakladalna žlica			1350	1350	1350	1350
Dvižna zmogljivost pri polni višini	Merjeno pri tečaju	kg	364	320	250	249
	Merjeno 500 mm pred vrliščem	kg	251	235	330	309
Nosilec preboj	Merjeno pri tečaju	kg	911	825	723	723
	Merjeno 500 mm pred vrliščem	kg	620	592	629	590
Najvišja dvižna višina		mm	1828	1828	1813	1828
Globina kopanja		mm	86	86	115	102
Doseg	Pri polni višini	mm	698	698	660	543
	Na tleh – z izravnano nakladalno žlico	mm	1288	1288	1317	1391

SPECIFIKACIJE NAKLADALNIKA 220R

				2038R, 2032R	2038R, 2032R
SPREDNJE PNEVMATIKE				23 × 8,50-14 4PR R4	23 × 8,50-14 4PR R4
NAKLADALNIK				220R NSL	220R MSL
Nakladalna žlica				1450	1450
Dvižna zmogljivost pri polni višini	Merjeno pri tečaju	(U)	kg	509	551
	Merjeno 500 mm pred vrtilščem	(V)	kg	365	626
Nosilec preboj	Merjeno pri tečaju	(Y)	kg	886	859
	Merjeno 500 mm pred vrtilščem	(Z)	kg	618	692
Najvišja dvižna višina		(A)	mm	2160	2165
Globina kopanja		(H)	mm	149	99
Doseg	Pri polni višini	(D)	mm	756	640
	Na tleh – z izravnano nakladalno žlico	(F)	mm	1351	1382

SPECIFIKACIJE NAKLADALNIKOV 300E/320R

				3025E, 3038E	3025E, 3038E	3039R, 3046R
SPREDNJE PNEVMATIKE				25 × 8,50-14 4PR R4	25 × 8,50-14 4PR R4	7,00-14 6PR R1
NAKLADALNIK				300E NSL	300E MSL	320R NSL
Nakladalna žlica				1550	1550	1550
Dvižna zmogljivost pri polni višini	Merjeno pri tečaju	(U)	kg	539	486	725
	Merjeno 500 mm pred vrtilščem	(V)	kg	384	583	509
Nosilec preboj	Merjeno pri tečaju	(Y)	kg	775	725	14800
	Merjeno 500 mm pred vrtilščem	(Z)	kg	510	606	10750
Najvišja dvižna višina		(A)	mm	2140	2132	2593
Globina kopanja		(H)	mm	131	121	143
Doseg	Pri polni višini	(D)	mm	603	568	562
	Na tleh – z izravnano nakladalno žlico	(F)	mm	1369	1462	1489

SPECIFIKACIJE NAKLADALNIKA 440R

				4052R, 4066R
SPREDNJE PNEVMATIKE				8,00-16 6PR R1
NAKLADALNIK				440R MSL
Nakladalna žlica				1850
Dvižna zmogljivost pri polni višini	Merjeno pri tečaju	(U)	kg	1006
	Merjeno 500 mm pred vrtilščem	(V)	kg	1010
Nosilec preboj	Merjeno pri tečaju	(Y)	kg	1743
	Merjeno 500 mm pred vrtilščem	(Z)	kg	1517
Najvišja dvižna višina		(A)	mm	2796
Globina kopanja		(H)	mm	122
Doseg	Pri polni višini	(D)	mm	755
	Na tleh – z izravnano nakladalno žlico	(F)	mm	1703